


10.6. System flow diagram RP65253616, RP65155616
Durchflussdiagramm im Systemen RP65253616, RP65155616
Схема потока воды в системе RP65253616, RP65155616
Schemat przepływu w systemie RP65253616, RP65155616

| | | | |
|---|--|---|--|
| A | Water supply to the first housing Wasserzuflauf auf das erste Gehäuse Вход воды на первый корпус Wejście wody na pierwszy korpus | K | Faucet Aussaft Кран Wylewka |
| B | Water supply to the second housing Wasserzuflauf auf das zweite Gehäuse Вход воды на второй корпус Wejście wody na drugi korpus | L | Pump Pumpe Насос Pompa |
| C | Water supply to the third housing Wasserzuflauf auf das dritte Gehäuse Вход воды на третий корпус Wejście wody na trzeci korpus | M | Low pressure valve Niederdrukventil Датчик низкого давления Zawór niskiego ciśnienia |
| D | Housing with the RO membrane Gehäuse mit der osmotischen Membrane Vierwegventil Корпус с мембраной обратного осмоса Korpus z membraną osmotyczna | N | High pressure valve Hochdruckventil Датчик высокого давления Zawór wysokiego ciśnienia |
| E | Four-way valve Vierlaufventil Четырехходовой клапан Zawór czterodrożny | 1 | Clean water outlet Reinwasserzuflauf Выход чистой воды Ujście wody czystej |
| F | In-line cartridge with activated carbon Lineare Patrone mit Aktivkohle Картридж проточного типа с активированным углем Wkład liniowy z węglem aktywowanym | 2 | Pollutants outlet Aussaft von Verunreinigungen Выход загрязнений Ujście zanieczyszczeń |
| G | Mineralizing cartridge Kartiridz mineralizujacy Минерализующий картридж Wkład mineralizujący | 3 | Water supply to the four-way valve from the elbow connector "OUT" in the third housing Aussaft von Wasser auf das Vierlaufventil aus dem Knieventil "OUT" des dritten Gehäuses Вход воды на четырехходовой кран из колена "OUT" третьего корпуса Wejście wody na zawór czterodrożny z kolanką "OUT" trzeciego korpusu |
| H | Flow restrictor Durchflusssbegrenzer Ограничитель потока Ogranicznik przepływu | 4 | Clean water supply to the four-way valve through the membrane Aussaft von reinem Wasser auf das Vierwegventil nach der Membrane Вход чистой воды на четырехходовой кран, после мембранны Wejście czystej wody na zawór czterodrożny po membranie |
| I | Tank valve Ventil des Behälters Кран резервуара Zawór zbiornika | 5 | Water outlet from the valve to the membrane Aussaft von Wasser auf die Membrane Выход воды из крана на мембранны Wyjście czystej wody z zaworu na membranę |
| J | Tank Behälter Резервуар Zbiornik | 6 | Clean water outlet from the valve to the in-line cartridge with activated carbon Aussaft von reinem Wasser aus dem Ventil auf die lineare Patrone mit Aktivkohle mineralisierende Patrone Выход чистой воды из крана на картридж проточного типа с активированным углем Wyjście czystej wody z zaworu na wkład liniowy z węglem aktywowanym |



Water supply to the filter from the FT06 or FT07, FT03 connection (option)

Wassereinlauf auf den Filter aus dem Anschluss FT06 oder FT07, FT03 (optional)

Вход воды на фильтр из присоединения FT06 или FT07, FT03 (вариант)

Wejście wody na filtr z przyłącza FT06 lub FT07, FT03 (opcja)